

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

FORZA 4PRO

Nº	MANTENIMIENTO	DIARIO (JORNADA)	SEMANAL	MENSUAL	BIMESTRAL
1	Limpieza de lente cabezal				
2	Limpieza de espejo en cabezal (Eje Z)				
3	Limpieza de espejo en la parte lateral (Eje X)				
4	Limpieza de residuos en la zona inferior de la máquina				
5	Limpieza de espejo en la parte posterior (Eje Y)				
6	Limpieza del racor o acople de la manguera en el cabezal				
7	Limpieza del tubo láser				
8	Limpieza de bandas				
9	Limpieza y Lubricación de rieles				
10	Cambio de agua de chiler				
11	Limpieza de extractor de aire				
12	Comprobación y engrase de los husillos de la cama				
13	Limpieza exterior de la carcasa de la máquina				

Consideraciones:

Para realizar cualquier parte del mantenimiento se debe apagar la máquina.